

دليل الاستخدام



SENSE

سماعات آذن سونيترو لتسلكية حصرية

Model: PD-STWLEP010

الدليل:

نشكرك على شراء سماعات الأذن TWS SENSE الأكثر مبيعاً. يرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام.

الطرد يحتوي:

١. سماعات الأذن
٢. صندوق الشحن
٣. كابل شحن تايب-سي
٤. دليل المستخدم

المواصفات:

اسم الموديل: Sense
إصدار بلوتوث: ٥.٣
مدى البلوتوث: ١٠ ملم
سعة السماعة: ٦٠ ملي أمبير
وقت التحدث: ٤ ساعات
وقت الموسيقى: ٥ ساعات
وقت الشحن: ١,٥ ساعة
منفذ الشحن: تايب-سي
سعة صندوق الشحن: ٣٠٠ ملي أمبير
استجابة التردد: ٢٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز

وصف هيكل المنتج:



كيفية الاتصال:

١. يرجى الحفاظ على المسافة بين سماعة البلوتوث والهاتف المحمول (أو أي جهاز اتصال آخر) في حدود ١ متر كلما كان أقرب كلما كان أفضل

٢. افتح غطاء صندوق الشحن ، ومصباح مؤشر صندوق الشحن قيد التشغيل ، وسماعات الأذن L / R يتم إقرانها تلقائياً وجهاز بلوتوث في انتظار الاتصال :

٣. قم بتشغيل وظيفة بلوتوث للهاتف المحمول للمستخدم (أو جهاز بلوتوث آخر) ، أو ابحث أو امسح ، في هذا الوقت سيبحث الهاتف المحمول عن أجهزة بلوتوث القريبة ، انقر فوق الأجهزة ، وانقر فوق اسم سماعة الرأس التي تم البحث عنها: SENSE ، بعد النجاح الاتصال ، يمكنك إجراء مكالمة هاتفية محمولة في هذا الوقت ، والاستماع إلى الأغنية :

٤ إذا لم يتم توصيل سماعة الرأس لمدة ٣ دقائق ، مستقوم سماعة الرأس بذلك

وضع تشغيل سماعة الأذن (التشغيل والاقتراح):

بدء تشغيل الأجهزة	عندما يتم فتح حجرة الشحن ، يتم تشغيل سماعة الرأس تلقائياً ويتم إقرانها بسارا / يمينا
إغلاق	ضع سماعة الأذن في صندوق الشحن وأغلق الغطاء ، وانظر لمدة ٣ إلى ٢ ثانية لإغلاقها تلقائياً
نظام IOS	امسح لمرة طويلة على مفتاح الأذن لمدة ٣-٢ ثانية للدخول إلى Siri
نظام أندرويد	امسح لمرة طويلة على مفتاح الأذن لمدة ٣-٢ ثانية للدخول إلى المساعد الصوتي

وضع تشغيل سماعة الأذن (التحكم بالمكالمات):

رد الاتصال	امسح على شريط الأذن مرة واحدة (يسار / يمين) في منطقة التمس للرد على المكالمة
إنهاء المكالمة	امسح على شريط الأذن مرة واحدة (يسار / يمين) في منطقة التمس لإنهاء المكالمة
رفض المكالمات الواردة	امسح على شريط الأذن مرتين (يسار / يمين) على منطقة التمس لرفض المكالمة

وضع تشغيل سماعة الأذن (تشغيل الموسيقى):

تشغيل / وقفة	امسح على شريط الأذن مرة واحدة (يسار / يمين) منطقة التمس
الموسيقى السابقة	امسح على شريط الأذن ٣ مرات على التوالي (L / R) منطقة التمس
الأغنية التالية	امسح على شريط الأذن مرتين على التوالي (L / R) منطقة التمس

مؤشر حالة LED :

حالة المنتج	تعريف ضوء المؤشر
شاشة عرض البطارية	بعد توصيل هاتف Android / IOS ، سيتم عرض البطارية
عملية الشحن	الضوء البرتقالي مضاء دائما عند الشحن
مضمار شحن	يتم وضع سماعة الأذن L / R في المسودع ، والضوء الأحمر لمقصورة الشحن يلمع ببطء مرة واحدة

عرض بطارية صندوق الشحن:

شحن صندوق الشحن:	١. يكون الضوء البرتقالي مضاء دائما عند الشحن ، ويخفي الضوء الأحمر لمدة ثلاث ثوان عند الشحن الكامل ، ثم ينطفئ ٢. تأكد من أنه مشحون بالكامل ، وسوف يحوي الضوء الأحمر لثلاث ثوان
بطارية منخفضة في صندوق الشحن	يخفي المصباح البرتقالي مع بطارية أقل من ٢٠٪ لمدة ٨ ثوان لم ينطفئ امسح على الزر مرة واحدة وسيخفي الضوء البرتقالي لمدة ٣ ثوان لم ينطفئ

معييار الأمان:

١. يرجى اتباع دليل التعليمات هذا بدقة ، ولا تقم بفك الجهاز أو تعديله لأي سبب من الأسباب ، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في سماعات الأذن أو حرقها.

٢. لا تضع المنتج في أي سائل أو تشطف المنتج بالماء.

٣ لا تستخدم شاحنًا يتجاوز التيار والجهد المقرر لسماعات الأذن (٥ فولت / ١ أمبير) لشحن المنتج ، وإلا فإنه سيتلف البطارية بسهولة.

٤. يرجى استخدام هذا المنتج وتخزينه في بيئة درجة حرارة عادية ، ولا تضع الجهاز في بيئة تكون فيها درجة الحرارة منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا

٥. لا تمنع فتح سماعة الأذن ، مثل منفذ الشحن ، ضوء المؤشر والميكروفون.

٦- يرجى تجنب استخدام سماعات الأذن بصوت عالٍ جدًا أو طويل جدًا لتجنب الدوخة أو الإضرار بالسمع.

٧. لا تستخدم المنتج تحت العواصف الرعدية ، حيث قد تتسبب العواصف الرعدية في عمل الجهاز بشكل غير طبيعي وانقطاع الإشارة.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بفرق الدعم لدينا:

support@teqtronixme.com