

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

أداة تصفيف الشعر

ه في ا

SKU: PDLFST218

٢	رسم توضيحي للمنتج
٢	إرشادات الاستخدام
٣	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	تواصل معنا



إرشادات الاستخدام

يعمل هذا المنتج بفعالية على الشعر المغسول. بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدم مجفف الشعر لتجفيفه مع التأكد من أن يكون ناعماً وخالياً من التشابك.

١. أدخل قابس الطاقة في المقبس لتشغيل الجهاز.

٢. اضغط على زر الاستعداد/تعديل درجة الحرارة لتشغيل الجهاز، ثم اختر درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك. قم بالتسخين المسبق لمدة من ١ إلى ٣ دقائق قبل البدء في الاستخدام.

للشعر الناعم والرقيق: ١٦٠ درجة سيليزيه.

للشعر العادي: ١٨٠ درجة سيليزيه.

للشعر الكثيف والجاف: ٢٠٠ درجة سيليزيه.

٣. اضغط على زر الاستعداد/تعديل درجة الحرارة للتشغيل، حيث تكون درجة الحرارة الافتراضية عند بدء التشغيل ١٨٠ درجة سيليزيه.

٤. بعد التشغيل، اضغط على زر الاستعداد/تبديل درجة الحرارة لضبط الحرارة. تنتقل الإعدادات المتاحة بالتسلسل بين: ١٦٠ درجة سيليزيه، ١٧٠ درجة سيليزيه، ١٨٠ درجة سيليزيه، ١٩٠ درجة سيليزيه، و٢٠٠ درجة سيليزيه.

٥. بعد ضبط درجة الحرارة، يتم تأكيد الإعداد بعد ١٠ ثوانٍ، وستصدر ثلاث إشارات صوتية لتأكيد إتمام الضبط.

٦. اضغط مطولاً على زر الاستعداد/تعديل درجة الحرارة للدخول في وضع الاستعداد. كما سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع الاستعداد بعد ٤٠ دقيقة من التشغيل.

المواصفات

الجهد الكهربائي المقنن	١١ فولت - ٢٤ فولت
التردد المقنن	٥٠ هرتز
القدرة المقننة	٥٠ واط - ١٢٠ واط
براميل التجعيد	٢٥ ملم و ٣٢ ملم
نطاق درجة الحرارة	١٦٠ درجة سيليزيه - ٢٠٠ درجة سيليزيه
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي السنون
وزن الوحدة	٩٨٠ غرام
رقم الطراز	PDLFST21A

تعليمات السلامة

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل السلامة بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

١. **خطر:** لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل أو أي أوعية تحتوي على ماء، إذ قد يشكل الماء خطراً بحدوث صق كهربائي.

٢. يُرجى إبقاء الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال، خصوصًا أثناء الاستخدام أو أثناء تبريده بعد الاستخدام.
 ٣. استخدم الجهاز على سطح مستوٍ وجاف لضمان تشغيل مستقر. تجنّب استخدامه على الأسطح الرطبة أو المبللة.
 ٤. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء اتصاله بمصدر الطاقة.
 ٥. بعد استخدام الجهاز، قم دائمًا بإيقاف تشغيله وافصله عن مصدر الكهرباء. لا تتركه موصولاً عندما لا يكون قيد الاستخدام.
 ٦. لا تستخدم الجهاز بشكل مستمر لأكثر من المدة الموصى بها. اتركه يبرد قبل استخدامه مرة أخرى.
 ٧. تحقق من الجهاز وسلك الطاقة قبل كل استخدام للتأكد من عدم وجود تلف أو اهتراء. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو من قبل أشخاص مؤهلين لتجنّب الخطر.
 ٨. بعد الاستخدام، اترك الجهاز يبرد تمامًا قبل تخزينه في مكان آمن وجاف. لا تخزنه في أماكن رطبة أو مبللة.
- تحذير:** يجب ألا يُستخدم هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين ليست لديهم خبرة أو معرفة كافية، إلا تحت الإشراف أو التوجيه المناسب.



التخلص من المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية مختلطة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات لضمان معالجته وإعادة تدويره بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me