

PORODO



Porodo

إسفنجة تجميل كهربائية برأسين
مغناطيسيين

SKU: PDLFSTXYM01BG

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تصميم المنتج
٥	احتياطات السلامة
٥	تعليمات التشغيل
٦	تعليمات الشحن
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	دليل الغسيل
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

صُمم خلاط التجميل الكهربائي المغناطيسي ثنائي الرأس من بورودو لتوفير تجربة استخدام مثالية وسلسة. بفضل رؤوسه المغناطيسية المزدوجة، يضمن الخلاط لمسمة نهائية ناعمة ومتساوية، مما يجعله مثاليًا لمزج كريم الأساس، أو الكونسيلر، أو أي منتج مكياج بدقة. يوفر الخلاط ثلاثة مستويات سرعة قابلة للتعديل، مما يسمح للمستخدمين بضبط قوة الاستخدام لتناسب مختلف الإطلالات والتفضيلات. مزود ببطارية تدوم طويلًا، تضمن هذه الأداة التجميلية استخدامًا طويلًا دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة. يحاكي مظهره الطبيعي المتألق تقنيات المكياج الاحترافية، مما يمنح المستخدمين مظهرًا مصقولًا ومتألقًا في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الخلاط مزودًا برؤوس إسفنجية سريعة التبديل، مما يسهل صيانته وتنظيفه، ويضمن روتين مكياج صحيًا وسهلاً. هذا المزيج من الراحة والتصميم والأداء يجعل خلاط التجميل الكهربائي من بورودو أداة لا غنى عنها للحصول على مكياج مثالي.

المواصفات

الطاقة المقدرة	٥ واط
الجهد المقدر	٥ فولت
المادة	ABS
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	٨ ساعات
مدة إعادة الشحن	١,٥ ساعة

واجهة الشحن	USB-C
حجم المنتج	١٧ × ٤,٥ × ٤,٢ سم
النفثات المضمنة	٣ قطع
رقم الموديل	PDLFSTXYM.١

مميزات المنتج

- ١. رأسان مغناطيسيان مزدوجان**
يتميز التصميم الفريد برأسين مغناطيسيين قابلين للتبديل، مما يوفر مرونة وسهولة في الاستخدام، مما يُتيح لك تطبيقًا تجميليًا مُخصصًا. ما عليك سوى التبديل بين الرؤوس حسب تفضيلاتك والنتيجة المرجوة.
- ٢. لمسة نهائية ناعمة ومتساوية**
احصلي على لمسة نهائية مثالية تُشبه فرشاة الهواء بفضل التقنية المتقدمة للخلاط. يضمن تصميمه المريح تطبيقًا سلسًا ومتساويًا لمنتجات التجميل الخاصة بك، مما يُقدم لك نتيجة احترافية في كل مرة.
- ٣. بطارية طويلة الأمد**
يضمن الخلاط، المُجهز ببطارية متينة وطويلة الأمد، استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة شحن متكررة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام اليومي. صُمم للعمل بكفاءة، مع الحفاظ على روتين جمالك دون انقطاع.
- ٤. ثلاثة مستويات سرعة**
مع ثلاثة إعدادات سرعة قابلة للتعديل، يُتيح لك الخلاط تخصيص تجربتك وفقًا لاحتياجاتك. سواء كنت تفضلين استخدامًا لطيفًا أو مزيجًا أكثر كثافة، ستتمتعين بالتحكم الكامل في جهازك.
- ٥. إسفنجات سريعة التبديل**
يمكن تبديل رؤوس الإسفنج المرفقة بسهولة لتلبية احتياجات الاستخدام المختلفة، مما يضمن النظافة والتنوع. اختر من بين الإسفنجات المسطحة، أو المتدلية، أو على شكل حرف V، حيث صُممت كل منها لتحسين تقنيات الاستخدام المحددة.

٦. لمسة نهائية طبيعية بتأثير الرش الهوائي

تمنحك تقنية الرش الهوائي المتطورة في اسفنجة التجميل لمسة نهائية طبيعية خالية من العيوب، حيث تمزج مكياجك بسلاسة مع البشرة، لتحصلي على إطلالة منتعشة ومشرقة تدوم طوال اليوم.

تصميم المنتج



١. جسم أداة التطبيق ليس مقاومًا للماء. تجنب تنظيفه بالماء.
٢. اقرأ تعليمات المنتج بعناية قبل الاستخدام واحتفظ بها للرجوع إليها لاحقًا.
٣. نظف بشرتك قبل استخدام الإسفنجة.
٤. أوقف تشغيل أداة التطبيق عند عدم استخدامها.
٥. خزن أداة التطبيق والإسفنجات في مكان نظيف وجاف، وتجنب خلطها مع أي أغراض أخرى.
٦. لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.
٧. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم. تخلص منها بشكل صحيح في مكان مخصص لإعادة التدوير عند استبدالها.
٨. يجب على الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة استخدام هذا المنتج تحت إشراف.
٩. استخدم دائمًا محولات مطابقة لمعايير الاعتماد الوطنية.

تعليمات التشغيل

١. اشحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٢. اختر الإسفنجة التي تحتاجها.
٣. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانيتين.
٤. ضبط الترس: بعد التشغيل، اضغط على المفتاح لتغيير الترس من ١ إلى ٣.
٥. إيقاف التشغيل: أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على المفتاح لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيله.
٦. تحذير انخفاض مستوى البطارية: سيومض الجهاز باللون الأحمر ٥ مرات عندما تكون البطارية منخفضة.

١. تأكد من إطفاء أداة التطبيق قبل الشحن.
٢. استخدم المحول المناسب للشحن.
٣. وُصل كابل USB بمنفذ الشحن.
٤. يشير الضوء الأحمر إلى بدء الشحن، وسيظهر الضوء الأخضر عند اكتمال الشحن.
٥. بعد انتهاء الشحن، افصل الشاحن وكابل USB.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. **المشكلة:** لا يمكن تشغيل الجهاز
السبب: قد تكون البطارية فارغة.
الحل: اشحن الجهاز بالكامل ثم أعد تشغيله.
٢. **المشكلة:** ينطفئ الجهاز بسرعة بعد تشغيل قصير
السبب: البطارية ضعيفة أو لا يوجد طاقة كافية.
الحل: اشحن الجهاز بالكامل ثم أعد تشغيله.
٣. **المشكلة:** لا يمكن شحنه
السبب: قد تكون هناك مشكلة في المحول أو كابل USB.
الحل: افحص المحول أو كابل USB، واستبدلهما إذا لزم الأمر.





اضغط برفق على القاعدة لإزالة الرطوبة.



تجنب الضغط الشديد عند عصر إسفنجة المكياج.



ازل إسفنجة المكياج واغسلها بشكل منفصل.



لا تغسل الهيكل.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**