

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مكواة بخار صغيرة محمولة

SKU: PDLFST215BG

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	تصميم المنتج
٥	احتياطات السلامة
٥	إضافة الماء
٦	تعليمات الاستخدام
٧	زاوية تفريغ البخار
٨	الشهادات
٨	التخلص
٩	الضمان
٩	تواصل معنا

صُممت مكواة البخار المحمولة الصغيرة من Porodo للعناية بالملابس بكفاءة وتنوع. توفر مرونة بزاوية ١٨٠ درجة للكي متعدد الزوايا، مما يجعلها مثالية للكي الأفقي والرأسي. مع ثلاثة أوضاع كي قابلة للتعديل، يمكنك تخصيص إعداداتك حسب نوع القماش. يضمن خزان الماء سعة ٦٠ مل كمية كافية من البخار للاستخدام المستمر، بينما يوفر نظام البخار القوي بقوة ١٠٠٠ واط تسخينًا مسبقًا سريعًا وأداءً ثابتًا. المكواة مزودة بإمكانية الوصول من الحافة، مما يتيح سهولة الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما تضمن عنايتها اللطيفة بالأقمشة حماية ملابسك أثناء عملية الكي. مثالية للمساحات السريعة أو الكي بالبخار بدقة، تُسهّل هذه المكواة المحمولة الصغيرة الحفاظ على ملابسك أثناء التنقل.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٢٠ فولت ~ ٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	١٠٠٠ واط
وقت التسخين المسبق	٢٥-٣٠ ثانية
سعة خزان المياه	٦٠ مل
سلك الطاقة	موصل ثلاثي المقابس بالمملكة المتحدة
طول السلك	١,٣٥ متر
حجم المنتج	٦٥ x ٧٠ x ٢٧٠ مم
رقم الموديل	PDLFST٢١٥

أ. مرونة ١٨٠ درجة وكي متعدد الزوايا:

يمكن لرأس المكواة الدوران حتى ١٨٠ درجة، مما يسمح لك بالكي من زوايا مختلفة. تسهل هذه المرونة كي المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الياقات، والدرزات، والأكماف، مما يضمن عملية كي أكثر شمولاً وفعالية.

ب. كي بثلاثة أوضاع:

توفر المكواة الصغيرة ثلاثة أوضاع كي مختلفة، مما يمنحك مرونة في ضبط إعدادات البخار والحرارة وفقاً لنوع القماش الذي تعمل عليه. سواء كنت تكوي حريراً رقيقاً أو قطناً ثقیلاً، فإن هذه الأوضاع تحسّن الأداء لكل نوع من أنواع الأقمشة.

ج. سعة خزان ماء ٦٠ مل:

يتيح خزان ماء صغير بسعة ٦٠ مل كيًا بالبخار بسهولة دون الحاجة إلى إعادة تعبئة متكررة. تُحقق هذه السعة المتوسطة توازناً بين الأداء وسهولة الحمل، مما يجعلها مناسبة لكل من عمليات اللمسات السريعة وجلسات الكي الطويلة.

د. التسخين المسبق السريع:

تسخن مكواة البخار بسرعة، مما يقلل من وقت الانتظار. هذه الميزة مثالية للمستخدمين الذين يحتاجون إلى كي الملابس بسرعة، مما يتيح تجربة كي أسرع وأكثر كفاءة مع أقل وقت توقف.

هـ. بخار قوي بقوة ١٠٠٠ واط:




بقوة ١٠٠٠ واط، تُنتج مكواة البخار هذه بخاراً قوياً ومتسقاً. هذا يضمن سهولة تنعيم التجاعيد، حتى في الأقمشة السميكة، مما يساعدك على الحصول على لمسة نهائية ناعمة واحترافية بأقل جهد.

و. الوصول من الحافة:

يُسهّل تصميم الحافة الدقيق للمكواة استهداف المناطق الحساسة، مثل فتحات الأزرار والثنيات والحواف، وتبخيرها بالبخار. تتيح هذه الميزة توزيعاً دقيقاً للبخار، مما يضمن وصوله إلى كل ركن من القماش.

ز. عناية لطيفة بالأقمشة:



صُممت مكواة بخار بورودو للتعامل مع مختلف الأقمشة بلطف، مما يضمن عدم تضرر حتى أكثر الأقمشة رقة، مثل الصوف والحرير. يمنع إخراج البخار ودرجة الحرارة المُتحكم بهما حروق القماش أو تلفه، مما يوفر راحة البال عند العمل مع الملابس الحساسة.



١. **برد المنتج قبل التخزين:** لا تخزن المنتج حتى يبرد تمامًا لتجنب الحروق أو تلف الممتلكات.
 ٢. **التخزين السليم:** تجنب تخزين سلك الطاقة ملتويًا، فقد يؤدي ذلك إلى كسره أو صعقه بالكهرباء أو نشوب حريق بسبب ماس كهربائي.
 ٣. **تجنب ملامسة الأجزاء الساخنة:** أثناء الاستخدام، لا تلمس الأجزاء الساخنة (الرأس، واللوحة السفلية، والأسطح، والمكونات عالية الحرارة).
 - أ. **لا تضع يديك أو قدميك، وما إلى ذلك، تحت الملابس أثناء الكي.**
 - ب. **لا تضع المنتج على يديك أو ركبتيك أو أي أجزاء أخرى من جسمك.**
 - ج. **لا تكوي الملابس مباشرة على جسمك.**
 ٤. **السلامة عند استخدام البخار:** عند استخدام المنتج، تجنب ملامسة البخار أو الماء لجسمك، فقد يسبب ذلك حروقًا.
 ٥. **إفراغ خزان الماء بعد الاستخدام:** أفرغ خزان الماء دائمًا بعد الاستخدام لمنع انسكاب الماء الساخن أثناء الاستخدام التالي، مما قد يسبب حروقًا.
 ٦. **افصل الطاقة:** تأكد من فصل قابس الطاقة عند إضافة الماء إلى الخزان، أو تنظيف المنتج، أو تخزينه.
 ٧. **الأقمشة الخاصة:** عند كيّ الأقمشة الرقيقة أو المعالجة (المخمل، الأكريليك، النايلون، الكشمير، إلخ)، اختبر منطقة غير ظاهرة أولاً أو استخدم قطعة قماش لمنع التلامس المباشر، فقد تُسبب درجات الحرارة المرتفعة علامات.
- ملاحظة:** تحقق دائمًا من ملصق "كي بدرجة حرارة منخفضة" أو من الملابس الداكنة التي قد تتلف بسبب الحرارة العالية.

إضافة الماء

١. **إضافة الماء إلى الخزان**
- أ. **افصل الجهاز عن المقبس قبل ملء خزان الماء.**
- ب. **استخدم ماءً مقطرًا أو نقيًا لملء الخزان.** تجنب استخدام ماء الصنبور أو المياه المعدنية عالية المعادن، فقد تؤثر على أداء المنتج.
- ج. **املأ الخزان حتى أقصى مستوى للماء الموضح على كوب التعبئة (حوالي ٦٠ مل).**
- أملِ جسم الجهاز قليلًا (حوالي ٣٠ درجة) عند التعبئة لضمان تدفق الماء بشكل صحيح.
٢. **أغلق غطاء مخرج الماء بعناية.** تأكد من أن غطاء حقن الماء في الوضع الموضح، مع إمالة المنتج بزاوية ٣٠ درجة.



تعليمات الاستخدام

١. التحضير:

علق الملابس المراد كيها على علاقة، أو افردھا.

٢. التشغيل:

وصل مصدر الطاقة. سيضيء مؤشر الضوء، وستبدأ عملية التسخين المسبق.

٣. التسخين المسبق:

انتظر حوالي ٣٠ ثانية. بمجرد ظهور مؤشر التوقف الوامض، يمكنك اختيار إعداد البخار المطلوب.

ملاحظة: أقصى زاوية فتح للمنتج هي ١٣ درجة تقريبًا. تأكد من مسك المقبض بإحكام لتجنب أي ضرر محتمل أثناء الاستخدام.

٤. إعدادات الدوران والبخار:

أ. أدر اللوحة السفلية في الاتجاه المحدد على السطح العلوي لرأس الكي. احرص على عدم لمس ارتفاع اللوحة السفلية عند الدوران لتجنب التلف.


ب. الترس الأول مخصص للتسخين بدون بخار.

ج. الترس الثاني (جهاز بخار صغير، ١٢-١٦ غرامًا) يُنتج بخارًا لمدة تصل إلى ٨ دقائق مع خزان ماء ممتلئ.

د. يُنتج الترس الثالث (جهاز البخار الكبير، ١٦-٢٩ جم) بخارًا لمدة تصل إلى ٤ دقائق مع خزان ماء ممتلئ.

هـ. أدر الجهاز دائمًا ١٨٠ درجة في اتجاه سهم الدوران لمنع التلف.

و. لا تُدر رأس المكواة في الاتجاه المعاكس، فقد يُسبب ذلك تلفًا أو إصابة.



ز. انقل المنتج إلى لوحة الكي المساعدة. اضغط على زر القفل أولاً، ثم أدر القرص في الاتجاه الموضح. تأكد من إغلاق الجزأين العلوي والسفلي بإحكام. يجب أن يُثبَّت المشبك المنتج بإحكام.

ح. في البداية، قد لا يُصدر المنتج بخارًا فورًا وقد يُصدر بعض الضوضاء. هذا أمر طبيعي.

ي. قبل إضافة الماء، افصل قابس الطاقة دائمًا أولًا.

ك. عند وضع المنتج للتسخين، تأكد من ضبط الترس على الترس الأول وأن مشبك القفل مُثبَّت بإحكام قبل وضعه بشكل مسطح.

ل. عند استبدال الملابس أو وضع الأغراض للاستخدام، اضبط الترس على الوضع الأول، وتأكد من إحكام قفل مشبك القفل قبل وضعه بشكل مسطح.

هـ. بعد الاستخدام، اضبط ضبط الترس على الترس الأول واسحب القابس لفصل مصدر الطاقة.

ملاحظة: إذا لم يكن خزان الماء يُزوّد بالماء، فقد يُسبب ذلك حالة لا يُصدر فيها البخار.

زاوية تفريغ البخار

إذا كان الماء أو البخار ضعيفًا أو متسربًا، فانتظر دقيقة واحدة تقريبًا.

ملاحظة:

أ. اضغط على مفتاح ضبط السرعة للتجفيف، أو التسخين، أو الترس المنخفض، أو الترس العالي.

ب. عند الإمساك بالمقبض، لا تسد فتحة الهواء في سدادة حقن الماء، فقد يمنع ذلك خروج البخار.



١. اختبار الرصاص الكلي (CPSC) و Cal Prop ٦٥ لجميع المواد المتاحة، الحد الأقصى: ٩٠/١٠٠ جزء في المليون
٢. اختبار Cal Pro ٦٥ AP Phthalate (BBP/DBP /DEHP/DnOP/DINP /DIDP/DNHP/DIBP) لجميع المواد المتاحة، الحد الأقصى: ١٠٠ جزء في المليون
٣. FCC SDOC

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)