

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

IRONIX

مكواة شبكية محمولة صغيرة

SKU: PDLFST227SBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٢	ملاحظات السلامة
٣	مكونات المنتج
٣	إجراءات السلامة المهمة
٤	تحذيرات السلامة
٤	تعليمات الاستخدام
٤	إرشادات التخزين
٥	التنظيف والصيانة
٥	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تُعد مكواة البخار المحمولة الصغيرة "Porodo Ironix" المزودة بمقبض من الباكليت حلًا مدمجًا وخفيف الوزن للكي السريع أثناء التنقل. تتضمن وظيفة الكي الجاف، والمقبض المقاوم للحرارة، وقاعدة المكواة المصنوعة من الألومنيوم كيًا سلسًا ومتساويًا. يُشير مؤشر الضوء إلى بدء استخدام الجهاز، مما يجعله رفيق سفر عمليًا وموثوقًا للحفاظ على ملابسك خالية من التجاعيد.

المواصفات

المادة	مقبض من الباكليت، قاعدة مكواة من الألومنيوم
الجهد المقدر	٢٤٠-١٠٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدر	٣٠-٢٥ واط
وزن المنتج	٢٥٠ كجم
حجم المنتج	١٣٢ × ٨٠ × ٧٥ مم
رقم الموديل	PDLFST227S

ملاحظات السلامة

١. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافًا أو تعليمات حول استخدامه من قبل شخص مسؤول. يجب الإشراف على الأطفال لمنعهم من العبث بالجهاز.
٢. يجب استخدام المكواة دائمًا ووضعها على سطح مستو وثابت.
٣. عند وضع المكواة على حاملها، تأكد من ثبات السطح.
٤. لا تستخدم المكواة إذا سقطت، أو ظهرت عليها أي أضرار ظاهرة، أو إذا كان بها تسريب.

٥. لا تترك المكواة أبدًا دون مراقبة أثناء توصيلها بالتيار الكهربائي.

٦. المكواة غير مخصصة للاستخدام المنتظم.

مكونات المنتج



١. المقبض

٢. سلك الطاقة

٣. مؤشر ضوئي

٤. قاعدة المكواة

٥

إجراءات السلامة المهمة

١. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

٢. هذا المنتج مخصص للاستخدام الشخصي فقط، وغير مناسب للاستخدام التجاري. يجب عدم استخدامه في الهواء الطلق، ويجب إبعاده عن الحرارة والرطوبة والأشياء الحادة وأشعة الشمس المباشرة والسوائل. لا تستخدم المنتج عندما يكون مبللاً. في حال سقوط المنتج في الماء، افصله فوراً.

٣. قبل تنظيف المنتج أو تخزينه، تأكد من إيقاف تشغيله أو فصله عن الكهرباء. افصل المنتج دائماً عن طريق سحب القابس، وليس سلك الطاقة. احتفظ بملحقات المنتج في مكان آمن.

٤. لا تستخدم المنتج دون إشراف. إذا اضطررت إلى تركه دون مراقبة، فافصل الطاقة أو افصل الجهاز.

٥. لمنع أي ضرر محتمل للأطفال، تأكد من إبقاء المنتج وسلك الطاقة بعيداً عن متناولهم.

٦. افحص المنتج وسلك الطاقة بانتظام. إذا لاحظت أي تلف، فلا تستمر في استخدام المنتج.
٧. استخدم دائمًا الملحقات الأصلية مع هذا المنتج.

تحذيرات السلامة

١. **تحذير:** تسخن قاعدة المكواة بسرعة عند تشغيلها، وتستغرق وقتًا لتبرد. لا تلمس قاعدة المكواة لتجنب الحروق.
٢. عند عدم استخدامها أثناء الكي، ضع المكواة على سطح ثابت.
٣. بعد الاستخدام، اترك قاعدة المكواة تبرد تمامًا قبل تخزينها.
٤. إذا أعرتَ المنتج للآخرين، فتأكد من تسليمه مع الدليل.
٥. لا تترك المكواة قيد التشغيل دون إشراف.
٦. استخدم المكواة دائمًا على سطح ثابت.
٧. إذا سقطت المكواة عن طريق الخطأ وظهر عليها ضرر واضح، فلا تستمر في استخدامها.
٨. هذا المنتج ليس لعبة. لا تُعطه للأطفال الرضع أو الأطفال للعب به.
٩. إذا كان سلك الطاقة تالفًا، فاستبدله بسلك مُقدم من الشركة المصنعة أو مُقدم خدمة مُعتمد فقط.
١٠. هذا المنتج غير مناسب لكيّ الكتان.

تعليمات الاستخدام

١. وُضِّل القابس بمصدر الطاقة.
٢. انتظر حتى يضيء مؤشر الجهاز لمدة ٥-٣ دقائق قبل الاستخدام.
٣. افصل الجهاز عن الكهرباء بعد الاستخدام.

إرشادات التخزين

١. اترك المكواة تبرد تمامًا قبل تخزينها.
٢. لف سلك الطاقة برفق وتجنب لفه حول المكواة.

١. افصل الطاقة دائماً قبل التنظيف.
٢. نظّف العبوة بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
٣. امسح المكواة بقطعة قماش ناعمة ورطبة. تجنّب استخدام المواد الكاشطة.
٤. لإزالة البقع من سطح المكواة، استخدم قطعة قماش مبللة مغموسة في خليط من الخل والماء.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
 ٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.
- يُولّد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يُركّب ويُستخدم وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.
 - زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون مُختص للحصول على المساعدة.

بيان تحذيري بشأن الترددات الراديوية:
تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.
يمكن استخدامه في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)