

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
ماكينة حلاقة وتشذيب
ثنائية الاتجاه
SKU: PDLFST184BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	محتويات العبوة
٣	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

صُممت ماكينة الحلاقة والتشذيب ثنائية الاتجاه من بورودو لايف ستايل لتشذيب وتحديد وحلاقة فعالة بكل سهولة. تتميز هذه الماكينة متعددة الاستخدامات بشفرة عائمة خاصة للبشرة الحساسة، مما يوفر تجربة حلاقة مريحة. كما توفر إمكانيات حلاقة رطبة وجافة، مما يجعلها مناسبة لمختلف احتياجات العناية الشخصية. بفضل تصنيف IPXV المقاوم للماء، يمكن غسل الماكينة بالكامل بسهولة الصيانة. تتيح أداة التشذيب والمشط ثنائية الاتجاه تحكّمًا دقيقًا، كما توفر ثلاثة خيارات لتوجيه المشط (١ مم، ٢ مم، و ٣ مم) لتخصيص تشذيبك. يبلغ وقت التشغيل ١٠ دقيقة، مما يوفر أداءً يدوم طويلاً للعناية الشخصية.

المواصفات

سعة البطارية	٦٠ مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	١٠ دقيقة
مدة الشحن	٩٠ دقيقة
منفذ الشحن	USB-C
مستوى مقاومة الماء	IPXV
أمشاط التثبيت	٣/٢/١ مم
رقم الموديل	LFS1٨٤

مميزات المنتج

- a. أداة تشذيب ثنائية الاتجاه مع مشط: تتيح تشذيبًا وتحديدًا دقيقًا وفعالًا في كلا الاتجاهين.
- b. شفرة عائمة خاصة: مصممة للبشرة الحساسة، وتوفر حلاقة ناعمة ومريحة.
- c. حلاقة رطبة وجافة: استخدامات متعددة في كل من الظروف الرطبة والجافة لمزيد من الراحة.
- d. مقاومة للماء IPXV: قابلة للغسل بالكامل لسهولة التنظيف والصيانة.
- e. دليل مشط قابل للتعديل: يتضمن أدلة مشط 1 مم، 2 مم، و3 مم لتشذيب مخصص.
- f. وقت عمل 10 دقيقة: أداء يدوم طويلًا لجلسات تزيين طويلة.
- g. تصميم مريح: قبضة مريحة لسهولة الاستخدام.

محتويات العبوة

- ماكينة حلاقة × 1
- أمشاط توجيه (1/2/3 مم) × 3
- كابل شحن × 1
- فرشاة تنظيف × 1
- زيت × 1

احتياطات السلامة

1. تأكد من تجفيف الجهاز جيدًا بعد غسله قبل شحنه أو تخزينه.
2. هذا المنتج مصمم للعناية الشخصية. تجنب استخدامه لأي أغراض أخرى.
3. لا تستخدم ماكينة الحلاقة بالقرب من العينين لتجنب الإصابات العرضية.
4. إذا كنت تعاني من جروح أو طفح جلدي أو أي مشاكل جلدية أخرى، فتجنب استخدام ماكينة الحلاقة لتجنب المزيد من التهيج.

٥. احتفظ بالجهاز دائمًا في مكان آمن لتجنب الاستخدام غير المقصود من قبل الأطفال.
٦. اشحن الجهاز فقط باستخدام الشاحن المرفق، وتجنب الشحن الزائد لتجنب تلف البطارية.
٧. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا بعد الاستخدام للحفاظ على البطارية ومنع التشغيل غير المقصود.
٨. افحص الجهاز بانتظام بحثًا عن أي علامات تلف، واستبدل أي أجزاء تالفة قبل الاستخدام.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدها إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)