



مواصفات المنتج

- إصدار البلوتوث: 5.3
- توافق المساعد الصوتي: سيرى
- التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى، المسار التالي/السابق، مستوى الصوت +/-، قبول/إنهاء/رفض المكالمات، المساعد الصوتي
- واجهة الشحن: USB من النوع C
- حافظة صديقة للجيب/خفيفة الوزن

المواصفات الفنية

نسخة البلوتوث	5.3
الدعم	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
نطاق البلوتوث	15m
بطارية سماعات الأذن	180mAh
وقت الشحن	1.5-2h

محتويات الحزمة

- يتضمن المنتج العناصر التالية.
- إذا كانت هناك أي عناصر مفقودة، يرجى الاتصال بنا على الفور.

الكمية	الأغراض	S/N
1	وحدة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية	1
1	كابل شحن USB من النوع C	2
1	دليل المستخدم	3

قبل الاستخدام الأول

- قبل الاستخدام الأول
- للحصول على تجربة مثالية، يرجى شحن علبة الشحن وسماعات الأذن قبل استخدامها لأول مرة.

شحن الصمام الثنائي الباعث للضوء

- عند شحن العلبة، سيومض مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء باللون الأحمر.
- عندما يتم شحن العلبة بالكامل، سيظل مؤشر الصمام الثنائي الباعث للضوء باللون الأحمر.

وظائف الطاقة

- التشغيل: افتح علبة الشحن وأزل سماعات الأذن.
- إيقاف التشغيل: ضع كلتا السماعتين مرة أخرى في علبة الشحن.



توصيل سماعات الأذن بهاتفك

- افتح علبة الشحن وأزل سماعات الأذن؛ سوف يتم الاقتران مباشرة.
- بمجرد الاقتران، ستومض سماعة أذن واحدة باللون الأبيض بالتناوب.
- للاتصال، ابحث عن PD_STF05IE على هاتفك المحمول وحدده لإقرانه.

ملحوظة: سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن إذا لم تكن متصلة بأي جهاز خلال 3 دقائق.

تعليمات التشغيل

العودة إلى الأغنية السابقة

اضغط على زر الوظائف المتعددة (MFB) في سماعة الأذن اليسرى ثلاث مرات.

الانتقال إلى الأغنية التالية

اضغط على زر الوظائف المتعددة MFB في سماعة الأذن اليمنى ثلاث مرات.

تشغيل/إيقاف الأغنية

اضغط على زر الوظائف المتعددة MFB مرة واحدة في أي من السماعات الأذن لتشغيل أو إيقاف الموسيقى .

زيادة/تخفيض الصوت

زيادة الصوت: اضغط على MFB زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليمنى مرتين.

تخفيض الصوت: اضغط على زر الوظائف المتعددة MFB في سماعة الأذن اليسرى مرتين.

رفض المكالمة

لرفض المكالمة الواردة، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة MFB في أي من السماعات لمدة ٢ ثانية.

الرد/إنهاء المكالمة

اضغط على زر الوظائف المتعددة MFB مرة واحدة في أي من السماعات للرد على المكالمة أو إنهاءها.

تفعيل مساعد الصوت

لاستخدام مساعد جوجل الصوتي أو سيرى ، اضغط باستمرار على زر الوظائف المتعددة MFB في أي من السماعات لمدة 2 ثانية.

ملحوظة: قد تختلف وظائف التحكم اعتمادًا على الجهاز المتصل.

تعليمات الأمان

- قم بتخزين سماعات الأذن في منطقة جافة وجيدة التهوية لمنع ملامستها للزيت والبخار والرطوبة والغبار وما إلى ذلك، وللحفاظ على الأداء الأمثل للمنتج.
- الامتناع عن استخدام المذيبيات العضوية القاسية أو العناصر التي تحتوي على هذه المواد لتنظيف سماعات الأذن.

3. استخدم سماعات الأذن على النحو المنشود واتبع إجراءات التشغيل القياسية. انتبه إلى التأثير البيئي وحافظ على مسافة اتصال لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الأذن للحصول على أفضل أداء.

4. إذا واجهت سماعات الأذن مشكلات مثل ضعف الاتصال أو ضعف الاتصال، فلا تحاول تفكيكها.

قد تؤدي الإصلاحات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال الضمان.

5. استخدم فقط شاحن سيارة قياسي أو معتمد من قبل الشركة المصنعة أو كابل شحن لإعادة شحن سماعات الأذن.

6. للحفاظ على وظائف سماعات الأذن، تأكد من أنها مشحونة بشكل كافٍ.