



Aktiv
AIR CONDUCTION NECKBAND
PD-STF03N

المواصفات

نسخة البلوتوث	EDR + 5.2
يدعم	A2DP1.3, HFP1.6, HSP1.2, AVRCP1.6, D11.3
تردد البلوتوث	2.4 جيجا هرتز
نطاق البلوتوث	10 متر
علبة شحن البطارية	70 ملي أمبير
وقت الشحن	1.5 ساعة
مدة اللعب/التحدث	3-4 ساعات
منفذ الشحن	النوع-C

1

رسم تخطيطي للمنتج



C منفذ شحن من النوع

2

تعليمات المنتج

الاستخدام لأول مرة:

- للحصول على تجربة مثالية، يرجى شحن سماعة الأذن قبل الاستخدام الأول.
- التشغيل: اضغط مع الاستمرار على MFB (الزر متعدد الوظائف) لمدة 3 ثوانٍ.
- إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على MFB لمدة 10 ثوانٍ.

تواصل مع هاتفك المحمول:

- اضغط مع الاستمرار على MFB حتى يومض مؤشر LED الأحمر، مما يشير إلى أن سماعة الأذن في وضع الإقران.
- قم بتنشيط البلوتوث على جهازك، وابحث عن PD-STF03N الأذن وحدده لإقرانها.

ملاحظة: احتفظ بسماعة الأذن وجهازك على بعد متر واحد أثناء الاقتران لضمان نجاح الاتصال.

مؤشرات LED للشحن:

- أثناء الشحن: يظل مؤشر LED الأحمر قيد التشغيل.
- مشحونة بالكامل: ينطفئ مؤشر LED الأحمر.
- البطارية منخفضة: يومض مؤشر LED باللون الأحمر.

3

تعليمات تشغيل المنتج

الأغنية السابقة	اضغط على MFB مرتين
الأغنية التالية	اضغط على 3 MFB مرات
+ الصوت	اضغط على 4 MFB مرات
- الصوت	اضغط على 5 MFB مرات
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على MFB مرة واحدة
الرد/إنهاء المكالمات	اضغط على MFB مرة واحدة
مساعدة صوت سيرى	اضغط على MFB لمدة ثانيتين

4

احتياطات

1. قم بتخزين سماعات الأذن في منطقة جافة وجيدة التهوية لمنع تلفها بسبب الزيت والماء والرطوبة والغبار.
2. تجنب استخدام المنشطات أو المذيبات العضوية أو أي مادة تحتوي على هذه المكونات لتنظيف سماعات الأذن.
3. اتبع إرشادات الاستخدام الصحيحة لضمان أداء سماعات الأذن بشكل جيد، مع الأخذ في الاعتبار التأثير البيئي على الجهاز.
4. حافظ على مسافة اتصال لا تقل عن 10 أمتار بين سماعات الأذن والأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth.
5. إذا فشلت سماعات الأذن في الاتصال أو ظهرت على اتصال ضعيف، فلا تحاول تفكيك سماعات الأذن أو الملحقات بنفسك لأن ذلك قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
6. استخدم كابل USB القياسي الذي توفره شركتنا لشحن سماعات الأذن. لا تستخدم كابلًا بطرف كابل شحن حاد أو مدبب.
7. للحصول على أداء متواصل، تأكد من شحن سماعات الأذن بشكل كافٍ.

5