

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

**مجفف الشعر بدون تجعد
بالأيونات السالبة**

SKU: PD-LFST072

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات الاستخدام
٢	المواصفات
٣	استخدام جهاز التركيب
٣	الخطر
٣	التحذير
٤	التخلص من المنتج
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج



أ. جهاز التركيز

ب. مخرج الهواء

ج. مفتاح السرعة

المستوى ٠: إيقاف التشغيل

المستوى الأول: سرعة منخفضة

المستوى الثاني: سرعة عالية

د. مفتاح درجة الحرارة

المستوى ٠: هواء بارد

المستوى الأول: هواء دافئ

المستوى الثاني: هواء ساخن

تعليمات الاستخدام

١. اضبط قوة النفخ المطلوبة.

٢. حدد السرعة ودرجة الحرارة المناسبين لتجفيف الشعر أو تصفيفه.

٣. إذا توقف مجفف الشعر عن العمل لأي سبب، فأوقفه على الفور واتركه حتى يبرد.

٤. تأكد دائمًا من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيل الوحدة بمأخذ الطاقة.

تعليمات الاستخدام

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٢٠٠ واط
قابس الطاقة	قابس ثلاثي الدبابيس بالمملكة المتحدة، ١.٨ متر
وزن المنتج	٤٢٠ جرام
أبعاد المنتج	٢٤x٢٦.٩x٩ سم

استخدام جهاز التركيز

- استخدم جهاز التركيز لتوجيه تدفق الهواء بدقة نحو الفرشاة أو المشط أثناء تصفيف الشعر.
١. لتركيب جهاز التركيز، ضعه بسهولة على الجهاز.
 ٢. لفصل جهاز التركيز، اسحبه برفق بعيدًا عن الجهاز.

خطر

لتخفيف خطر التعرض لصدمة كهربائية وإصابة خطيرة:

١. افصل هذا الجهاز دائمًا فورًا بعد الاستخدام.
٢. لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا أثناء الاستحمام. فقد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى الإصابة والوفاة.
٣. تأكد من عدم وضع الجهاز أو تخزينه في مكان قد يسقط فيه أو يسحب إلى حوض الاستحمام أو المغسلة.
٤. تجنب وضع الجهاز أو إسقاطه في الماء أو أي سوائل أخرى.

تحذير مهم: في حالة سقوط الجهاز في الحوض أو المغسلة أو تعرضه للماء، لا تلمس الجهاز. افصل مصدر الطاقة على الفور. لا تقم بتشغيل الجهاز بعد مثل هذه الحوادث.

تحذير

١. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يكونوا تحت الإشراف أو تلقوا تعليمات بشأن استخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.

٢. تأكد من مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٣. لتعزيز السلامة، يوصى ب تثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD) بتيار تشغيل مُقدر لا يتجاوز ٣٠ مللي أمبير في دائرة إمداد الطاقة بالحمام. لمزيد من التفاصيل، استشر مزود خدمة التثبيت.

٤. تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو أي حاويات أخرى مملوءة بالماء.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح وفقًا للوائح إدارة النفایات المحلية.



الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me