

PORODO *Blue*



Porodo Blue

سماعات بوب تيون اللاسلكية
الحقيقية صوت جهير عميق

SKU: PBSTS190WH

المواصفات	٢
دليل التوصيل	٢
طريقة الاستخدام	٣
الشحن والطاقة	٤
احتياطات	٤
التخلص	٥
الضمان	٦
تواصل معنا	٦

رقم الموديل	PB-STSI٩٠
المدخل	٥ فولت/١ أمبير
سعة علبة الشحن	١٨٠ مللي أمبير/ساعة
سعة سماعات الأذن	٢٨ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	١,٥ ساعة
مدة تشغيل الموسيقى	حتى ٤ ساعات
واجهة الشحن	Type-C
بلوتوث	V٥,٤
تردد البلوتوث	٢,٤ جيجاهرتز - ٢,٤٨ جيجاهرتز
نطاق البلوتوث	<١ أمتار

دليل التوصيل

١. عند الاستخدام الأول، انزع سماعات الأذن من علبة الشحن. ستعمل السماعات تلقائيًا.
٢. بعد ذلك، فعّل البلوتوث على جهازك وابحث عن المنتج المسمى "PB-STSI٩٠" للاتصال.
٣. بعد التوصيل، ستقترن سماعات الأذن بجهازك تلقائيًا في كل مرة تُخرجها من العلبة، دون الحاجة إلى إعادة الاتصال في كل مرة.

التشغيل: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن لتشغيلها.

الإيقاف: اضغط مطولاً على زر الوظائف المتعددة لمدة ٥ ثوانٍ، أو أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن لإيقاف تشغيلها.

إقران سماعات الأذن بتقنية TWS: سيتم إقران سماعات الأذن تلقائيًا عند تشغيل المنتج لأول مرة.

استخدام سماعات الأذن بتقنية TWS: يمكن استخدام كلتا السماعتين معًا، أو استخدامهما بشكل منفصل.

الإيقاف المؤقت / التشغيل: اضغط على زر الوظائف المتعددة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.

الأغنية السابقة: اضغط على زر الوظائف المتعددة الأيسر مرتين للانتقال إلى الأغنية السابقة.

الأغنية التالية: اضغط على زر الوظائف المتعددة الأيمن مرتين للانتقال إلى الأغنية التالية.

رفع الصوت: اضغط على زر الوظائف المتعددة الأيمن ثلاث مرات لرفع الصوت.

خفض الصوت: اضغط على زر الوظائف المتعددة الأيسر ثلاث مرات لخفض الصوت.

الرد على مكالمة واردة: اضغط على زر الوظائف المتعددة مرة واحدة للرد على مكالمة واردة.

المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانيتين لتنشيط المساعد الصوتي.

رفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.

شاشة البطارية: شاشة البطارية مدعومة فقط على أجهزة iOS وبعض أجهزة Android.

الشحن والطاقة

وضع السكون: عند عدم وجود اتصال نشط، سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا بعد حوالي ٣ دقائق من عدم الاستخدام.

الاتصال التلقائي: بعد إعادة تشغيل سماعات الأذن، سيعيد البلوتوث الاتصال تلقائيًا بالهاتف المقترن.

الإيقاف التلقائي: سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا عند وضعها مرة أخرى في علبة الشحن.

شحن علبة الشحن: سيومض مؤشر الضوء الموجود على علبة الشحن أثناء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سيبقى مؤشر الضوء مضاءً.

شحن سماعات الأذن: أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن لبدء الشحن.

احتياطات

١. تعامل مع هذا المنتج بحذر. تجنب إسقاطه أو الضغط عليه بشدة لتجنب تلفه، واحفظه بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والرطوبة.

٢. أبقِ المنتج بعيدًا عن أجهزة توجيه Wi-Fi وأجهزة الإرسال عالية التردد الأخرى، فقد تتداخل مع استقبال الإشارة، مما يؤدي إلى انقطاعات الصوت وانقطاعاته.

٣. تأكد من استخدام المنتج ضمن نطاق فعال (ضمن ١٠ أمتار) دون عوائق مادية (مثل الجدران) بين جهاز البلوتوث والمنتج للحصول على أداء مثالي.
٤. لمنع فشل الشحن بسبب سبات البطارية، أبقِ علبة الشحن مشحونة بنسبة تزيد عن ٢٠٪ لضمان جاهزيتها للاستخدام.
٥. لا تُعرض المنتج للرطوبة أو تغمره في الماء لمنع تلفه الداخلي ومشاكله الوظيفية.
٦. عند عدم الاستخدام، خزن المنتج في مكان بارد وجاف للحفاظ على عمره الافتراضي وأدائه.
٧. نظّف المنتج بانتظام بقطعة قماش ناعمة لإزالة الغبار أو الأوساخ، ولكن تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية التي قد تُتلف السطح.
٨. اشحن المنتج دائمًا باستخدام المحول الموصى به لتجنب تلف البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها.

ملاحظة: يُمكن توصيل هذا المنتج بأي جهاز يدعم البلوتوث.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفایات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me