



Lucid
TRUE WIRELESS

PD-STF08TP-BK PD-STF08TP-WH PD-STF08TP-PK PD-STF08TP-GN

مواصفات المنتج

إصدار البلوتوث: 5.3
توافق المساعد الصوتي: سيرى
التحكم باللمس: تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى، المسار التالي/السابق، مستوى الصوت +/-، قبول/إنهاء/رفض المكالمات، مساعد صوتي واجهة الشحن: USB من النوع C تصميم أنيق/شاشة عرض الطاقة الرقمية

المواصفات الفنية

نسخة البلوتوث	5.3
يدعم	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
تردد البلوتوث	20Hz-20kHz
نطاق البلوتوث	10m
بطارية سماعات الأذن	40mAh
علبة شحن البطارية	250mAh
وقت الشحن	1h

محتويات الحزمة

*يتضمن المنتج العناصر التالية.
*إذا كانت هناك أي عناصر مفقودة، يرجى الاتصال بنا على الفور.

العدد	المحتوى	S/N
1	وحدة سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية	1
1	C من النوع USB كابل شحن	2
1	دليل الاستخدام	3



قبل الاستخدام الأول

للحصول على تجربة مثالية، يرجى شحن علبة الشحن وسماعات الأذن قبل استخدامها لأول مرة.

LED شحن

.عندما تقوم بشحن العلبة، يومض مؤشر العلبة باللون الأبيض ويظهر مستوى الطاقة المقابل.
عند اكتمال الشحن، يعرض "100".
.التشغيل: قم بإزالة كلتا سماعات الأذن من العلبة.
.إيقاف التشغيل: ضع كلتا السماعتين مرة أخرى في علبة الشحن.

توصيل سماعات الأذن بهاتفك

. قم بإزالة كلتا السماعتين من علبة الشحن، وسوف تدخلان تلقائيًا في وضع الاقتران. بمجرد الاقتران، ستتناوب سماعة الأذن بين الأضواء البيضاء والزرقاء الوامضة.

. قم بتنشيط Bluetooth على جهازك المحمول وحدد PD-STF08TP من القائمة للاتصال.

نصيحة: سيتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا إذا لم تكن متصلة بأي جهاز خلال 3 دقائق.

الذهاب إلى الأغنية السابقة

اضغط على الزر متعدد الوظائف (MFB) ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى.

الذهاب إلى الأغنية التالية

اضغط على MFB ثلاث مرات على سماعة الأذن اليمنى.

الصوت +/-

زيادة مستوى الصوت: اضغط مرتين على MFB على سماعة الأذن اليمنى.
خفض مستوى الصوت: اضغط مرتين على MFB على سماعة الأذن اليسرى.

إيقاف مؤقت/تشغيل الأغنية

اضغط على MFB مرة واحدة على أي من سماعات الأذن.

استقبال/إنهاء المكالمات

اضغط على MFB مرة واحدة على أي من سماعات الأذن.

رفض المكالمات

أمسك MFB لمدة ثانيتين على إحدى سماعات الأذن.

باستخدام سيرى/جوجل صوت مساعد

-اضغط على MFB لمدة ثانيتين على سماعة الأذن اليسرى لتنشيط Siri/Google Voice Assistant.

-اضغط على MFB لمدة ثانيتين على سماعة الأذن اليمنى لتبديل الأوضاع.

ملحوظة: قد تختلف وظائف التحكم حسب الجهاز المتصل.

تعليمات الأمان

.قم بتخزين سماعات الأذن في منطقة جافة وجيدة التهوية لمنع ملامستها للزيت والبخار والرطوبة والغبار وما إلى ذلك، وللحفاظ على الأداء الأمثل للمنتج.

.امتنع عن استخدام المذيئات العضوية القاسية أو العناصر التي تحتوي على هذه المواد لتنظيف سماعات الأذن.

.استخدم سماعات الأذن على النحو المنشود واتبع إجراءات التشغيل القياسية. انتبه إلى التأثير البيئي وحافظ على مسافة اتصال لا تزيد عن 10 أمتار بين هاتفك وسماعات الأذن للحصول على أفضل أداء.

.إذا واجهت سماعات الأذن مشكلات مثل ضعف الاتصال أو ضعف الاتصال، فلا تحاول تفكيكها. قد تؤدي الإصلاحات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال الضمان.

.استخدم فقط شاحن سيارة قياسيا أو معتمد من قبل الشركة المصنعة أو كابل شحن لإعادة شحن سماعات الأذن.

.للحفاظ على وظائف سماعات الأذن، تأكد من أنها مشحونة بشكل كافٍ.