



Porodo Soundtec

سماعات أذن
لاسلكية ULTRAFIT

SKU: PDSTARB

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٤	إرشادات التشغيل
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

يُعد كرسي بورودو لايف ستايل الخارجي حلاً أنيقاً وعملياً للجلوس، مصمماً لتوفير الراحة والمتانة. مصنوع من قماش أكسفورد متين بإطار من الألومنيوم المتين، وهو مصمم لتحمل الظروف الخارجية بسهولة.

يتميز الكرسي بحامل أكواب مدمج عملي، ومساند ذراع قابلة للفصل، وقاعدة مانعة للانزلاق لمزيد من الأمان والراحة. تصميمه القابل للطي وخفيف الوزن يجعل حمله وتخزينه وتركيبه في أي مكان أمراً سهلاً، مما يجعله مثاليًا للتخييم والنزهات أو الاسترخاء في الفناء الخلفي. يجمع هذا الكرسي بين العملية والتصميم العصري، ليوفر التوازن المثالي بين القوة وسهولة الحمل والراحة.

المواصفات

الطراز	PDSTARB
المدخل	٥ فولت / ٢ أمبير
سعة البطارية	٢٥٠ ملّي أمبير (علبة الشحن)، ٤٠ ملّي أمبير (سماعات الأذن)
إصدار البلوتوث	٥.٤
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
استجابة التردد	٢٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز
مدة التشغيل	١٠ ساعة
وقت إعادة الشحن	١.٥ ساعة
مدة الاستعداد	٣٠ يومًا
المعاوقة	٣٢ أوم
الحساسية	١.١ ديسibel
وزن المنتج	٣٥ غرام

١. إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المتقدمة على تقليل الضوضاء الخلفية بفعالية، مما يتيح لك الاستمتاع بالموسيقى أو البودكاست أو المكالمات دون أي إزعاج. إنها مثالية للسفر أو التنقل أو العمل في البيئات الصاخبة.
٢. جودة صوت ستيريو غامرة
استمتع بصوت واضح ونقي مع جهير غني وتريبل حاد. تم تصميم سماعات الأذن لتقديم توازن مثالي في الصوت، مما يجعل مقاطعك المفضلة أكثر حيوية وديناميكية.
٣. تصميم داخلي مريح للأذن
مصممة لجلسات الاستماع الطويلة، توفر سماعات أترابت ملاءمة محكمة ومريحة تبقى ثابتة طوال اليوم. يضمن شكلها الخفيف والمريح تقليل إجهاد الأذن حتى بعد ساعات من الاستخدام.
٤. وظيفة التحكم باللمس
يمكنك بسهولة إدارة الموسيقى والمكالمات والمساعد الصوتي من خلال إيماءات لمس بسيطة. تتيح لك السطح الحساس للمس تشغيل أو إيقاف المقاطع مؤقتًا، وضبط مستوى الصوت، أو الرد على المكالمات بسهولة تامة.
٥. عمر بطارية ممتد - حتى ١٠ ساعة من التشغيل
مع وقت تشغيل إجمالي مذهل يصل إلى ١٠ ساعة (بما في ذلك علبة الشحن)، تضمن لك هذه السماعات عدم نفاد الطاقة أثناء الرحلات الطويلة أو أيام العمل المزدحمة. كما أن دعم الشحن السريع يجعل استخدامها أكثر سهولة.
٦. أداء جهير قوي
استمتع بجهير عميق وناض يعزز تجربة الاستماع عبر جميع أنواع الموسيقى. تقدم السماعات استجابة متوازنة وقوية في النغمات المنخفضة لعشاق الصوت العميق.
٧. راحة ارتداء تدوم طوال اليوم
تم تصميم السماعات بمواد ناعمة ولطيفة على البشرة لتوفير أقصى درجات الراحة حتى أثناء الاستخدام الطويل. مثالية للتمارين الرياضية أو التنقل اليومي أو المكالمات الطويلة.
٨. اتصال لاسلكي موثوق
بفضل تقنية البلوتوث المتقدمة، توفر السماعات اتصالاً ثابتاً وسلساً مع أجهزتك، مما يضمن بثاً صوتياً مستقرًا وزمن تأخير منخفض للغاية.

١. تشغيل السماعات
- أ. افتح علبة الشحن وأزل سماعتي الأذن، أو
- ب. اضغط مطوّلًا على منطقة اللمس في أي من السماعتين لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيلهما.
٢. الاتصال عبر البلوتوث
- أ. في جهازك المحمول، افتح إعدادات البلوتوث.
- ب. ابحث عن اسم السماعة وحدده للاتصال بها.
٣. التشغيل والمكالمات
- تشغيل / إيقاف مؤقت / الرد على المكالمة / إنهاء المكالمة: اضغط مرة واحدة على أي من السماعتين.
٤. التحكم في الموسيقى
- أ. المقطع التالي: اضغط ثلاث مرات على السماعة اليمنى (R).
- ب. المقطع السابق: اضغط ثلاث مرات على السماعة اليسرى (L).
- ج. رفع مستوى الصوت: اضغط مرتين على السماعة اليمنى (R).
- د. خفض مستوى الصوت: اضغط مرتين على السماعة اليسرى (L).
٥. وظائف إضافية
- أ. المساعد الصوتي: اضغط مطوّلًا على السماعة اليسرى (L).
- ب. التبديل بين وضع الألعاب ووضع الموسيقى: اضغط مطوّلًا على السماعة اليمنى (R).
٦. إيقاف التشغيل والشحن
- أ. ضع السماعتين مرة أخرى في علبة الشحن ليتم إيقاف التشغيل تلقائيًا.
- ب. يشير الضوء الأزرق إلى أن عملية الشحن جارية، وعند اكتمال الشحن سينطفئ الضوء.

احتياطات السلامة

١. حافظ على جفاف السماعات وعلبة الشحن في جميع الأوقات. لا تعرضها للماء أو المطر أو الرطوبة الزائدة، وتجنب استخدامها في الأماكن الرطبة مثل الحمامات أو بالقرب من المسابح.
٢. استخدم فقط كابل الشحن والمحول المرفقين أو المعتمدين. لا تقم بشحن السماعات بالقرب من مصادر الحرارة أو المواد القابلة للاشتعال، وافصل الشاحن بمجرد اكتمال الشحن لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

٣. لحماية سمعك، تجنّب الاستماع إلى الصوت بمستويات مرتفعة لفترات طويلة. خفّض مستوى الصوت دائماً قبل وضع السماعات في أذنيك.
٤. تعامل مع السماعات وعلبة الشحن بعناية. لا تسقطها أو تسحقها أو تفككها، واحفظها في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية أو المنخفضة جداً.
٥. أبقِ المنتج وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة، حيث قد تشكل الأجزاء الصغيرة خطر الاختناق. إذا كنت تستخدم أجهزة طبية مثل المعينات السمعية أو أجهزة تنظيم ضربات القلب، استشر طبيبك قبل استخدام سماعات البلوتوث.
٦. نظّف السماعات برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدم الكحول أو المذيبات أو المواد الكاشطة، وتأكد من بقاء نقاط الشحن نظيفة لضمان أداء سليم.
٧. تخلص من المنتج والبطاريات بطريقة مسؤولة وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالنفايات الإلكترونية. لا تقم بحرقها أو التخلص منها مع النفايات المنزلية.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**