


معلومات المنتج

المواد: زيت مطاط ABS + شبكة قماش
منفذ الشحن: النوع C
الطاقة الناتجة: 4 أوم، 5 وات
جهد الشحن: تيار مستمر 5 فولت/ أمبير
البطارية: بطارية بسعة 1200 مللي أمبير
وقت تشغيل البطارية: 4 ساعات بشحن كامل.



مخطط المنتج

١. ضوء مؤشر LED
٢. زر التحكم في الصوت (+) / زر المسار التالي
٣. زر الطاقة: تشغيل/إيقاف تشغيل/إيقاف مؤقت للموسيقى
٤. زر التحكم في الصوت (-) / زر المسار السابق
٥. منفذ بطاقة TF
٦. منفذ شحن تيار مستمر 5 فولت
٧. 3.5 ملم منفذ صوت
٨. غطاء سيليكون
٩. نقطة تثبيت الحزام



soundtec
BY PORODO

مكبر صوت بلوتوث محمول
IP65 مقاوم للماء

SKU:PD-STWPBS



كيف تستعمل

١. زر الطاقة: اضغط لفترة طويلة لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله. ضغطة قصيرة للتبديل بين التشغيل أو الإيقاف المؤقت.
٢. التحكم في مستوى الصوت (+): اضغط باستمرار لزيادة مستوى الصوت، أو اضغط لفترة وجيزة للانتقال إلى المسار التالي.
٣. التحكم في مستوى الصوت (-): اضغط باستمرار لخفض مستوى الصوت، أو اضغط لفترة وجيزة للعودة إلى المسار السابق.
٤. إدخال الصوت: قم بتوصيل كابل صوت 3.5 ملم بمنفذ AUX، وسيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع الصوت.
٥. بطاقة Micro SD: يؤدي إدخال بطاقة Micro SD إلى تحويل مكبر الصوت إلى وضع بطاقة SD، مما يدعم تنسيقات الصوت المختلفة مثل MP3، AAC، WAV، وFLAC، APE، وWMA.
٦. منفذ الشحن: يستخدم لشحن مكبر الصوت.
٧. مؤشر الشحن: يشير الضوء الأحمر إلى أن الشحن قيد التقدم، ينطفئ الضوء عندما يتم شحن مكبر الصوت بالكامل.
٨. وظيفة TWS: للحصول على صوت استريو، قم بتشغيل سماعتين. وقم بإقرانهما بالنقر المزدوج على الزر (+). قم بتوصيل جهازك عبر البلوتوث للاستمتاع بالموسيقى. لفصل اقتران TWS، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر (+) مرة أخرى. اسم البلوتوث: ST-Clap
- ملحوظة: يعتمد عمر البطارية على مستوى الصوت وأنماط استخدام الموسيقى التي يتم تشغيلها.

تحذير

- * تجنب تركيب الجهاز في الأماكن الضيقة، مثل خزائن الكتب أو الخزانات المدمجة.
- * لا تعرض البطاريات (سواء كانت حزمة بطارية أو بطاريات فردية) لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة، مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار، ولا لدرجات حرارة منخفضة للغاية.
- * لا تحاول تفكيك البطاريات أو فتحها أو تمزيقها. في حالة تسرب البطارية، امنع السائل من ملامسة الجلد أو ناعم.
- * في حالة حدوث تلامس، اغسل المنطقة المصابة فورًا بكمية كبيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

* يجب شحن الخلايا الثانوية والبطاريات قبل الاستخدام الأولي.

* استخدم دائمًا الشاحن المخصص وراجع تعليمات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على إرشادات الشحن المناسبة.

* إذا كانت البطاريات مخزنة لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري إجراء عدة دورات شحن وتفريغ لتحقيق الأداء الأمثل.

* تخلص من البطاريات وفقًا للوائح المناسبة.

أخرى

* تجنب استخدام الوحدة أو تخزينها في ظروف درجات الحرارة القصوى. خارج نطاق التشغيل الآمن الذي يتراوح بين 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت). إذا تم تشغيل الوحدة أو تركها خارج نطاق درجة الحرارة هذا، فقد يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لحماية دوائرها الداخلية. في درجات الحرارة المرتفعة، قد يتوقف الشحن، أو قد ينخفض مستوى الصوت تلقائيًا لمنع تلف البطارية.

* حتى لو لم تكن الوحدة مخصصة للاستخدام المنتظم، قم بشحن البطارية بالكامل كل ستة أشهر للحفاظ على أدائها.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: info@porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم الخدمة: support@porodo.net

استقرار: porodo.net